ROZWIĄZYWANIE TYPOWYCH PROBLEMÓW ORAZ WSKAZÓWKI

Nie działa spryskiwacz:

a. Brak wody: dodaj wodę.

b. Brak prądu: sprawdź podłączenie do prądu.

c. Zablokowany wlot pompy: dodaj wodę, aby przepłukać pompę.

d. Uszkodzona pompa wodna: wymień pompę (skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem).

e. Problem z płytką drukowaną: wymień płytkę drukowaną (skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem).

Mała ilość wody ze spryskiwacza:

a. Wlot pompy wodnej zanieczyszczony drobinkami: dodaj wody, aby przepłukać pompę.

b. Spryskiwacz jest zablokowany: zdemontuj spryskiwacz i wyczyść jego otwory.

c. Problem z pompą: wymień pompę (skontaktuj się ze sprzedawcą).

Ramiona spryskiwacza nie obracają się płynnie:

a. Spryskiwacz jest zatkany: zdemontuj spryskiwacz i wyczyść jego otwory.

b. Zablokowany wlot pompy: dodaj wodę, aby przepłukać pompę.

c. Woda w zbiorniku jest zbyt gęsta: wymień wodę w zbiorniku.

! UWAGA

Jeśli niektóre kiełki rosną zbyt powoli, może to oznaczać, że spryskiwacz nie działa prawidłowo i niektóre nasiona nie otrzymują wystarczającej ilości wody.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

NAZWA	**Inteligenta elektroniczna kiełkownica**
MATERIAŁ KORPUSU	**PP**
MATERIAŁ KOMORY	**PP**
MATERIAŁ SZALEK	**PP**
MOC ZNAMIONOWA	**22W**
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	**220V-50Hz**

new-electric

Designed in Poland
Made in P.R.C.

Importer:
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

Znajdź nas

new-electric

newelectricshop

Heckermann

Heckermann
HOME & GARDEN

Inteligenta elektroniczna kiełkownica

Instrukcja obsługi

⚠ PRZED UŻYCIEM DOKŁADNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJE ⚠

Zdjęcie produktu przedstawione w instrukcji ma charakter poglądowy. Wyrób finalny może nieznacznie odbiegać od przedstawionego wzoru. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Inteligenta elektroniczna kiełkownica to nowy produkt firmy Rongwei. Urządzenie cechuje bardzo dobra konstrukcja oraz unikatowy i nowoczesny wygląd, jest proste w obsłudze, bezpieczne i niezawodne.

Kiełkownica Rongwei działa w oparciu o system cyrkulacji wodnej i dopasowuje swoją pracę do pory roku oraz temperatury otoczenia. Urządzenie w łatwy sposób wspomaga wzrost pożywnych, smacznych i zdrowych kiełków fasoli.

BUDOWA URZĄDZENIA



CECHY PRODUKTU

- Oryginalne moduły uprawy trzy-sezonowej
- Stylowy i nowoczesny wygląd
- Prosta i wygodna obsługa
- Możliwość ręcznego spryskiwania
- Funkcja zapamiętywania ustawień

- Separacja elektryki od części mających kontakt z wodą; spryskiwacz 360°
- Stałe utrzymywanie PTC, automatyczne dopasowanie mocy i energooszczędność

! WSKAZÓWKI

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i zdrowy produkt końcowy podczas korzystania z tego rodzaju urządzenia, należy wybierać elementy wykonane z przyjaznego dla środowiska tworzywa PP (poniższe informacje mają charakter poglądowy).
1. Przyjazne dla środowiska materiały nadające się do ponownego wykorzystania i recyklingu.
2. Materiały nietoksyczne, bezwonne i nieulegające rozkładowi.

SPOSÓB UŻYCIA

1 Wlej wodę: wlej wodę do dolnej przegrody podstawy, napełnij aż do oznaczonego poziomu.

2 Włóż kiełki: zamontuj pompkę, umieść komorę kiełkowania na podstawie, a szalkę w komorze. Rozłóż kiełki na szalkach.





3 Uruchom urządzenie: nałóż osłonę przeciwsłoneczną, A01: naciśnij przycisk „Switch" i wciśnij odpowiedni przycisk pory roku, aby rozpocząć pracę urządzenia. S01: włącz odpowiedni przycisk pory roku, aby urządzenie rozpoczęło pracę i automatycznie wyłączyło się po jej zakończeniu. Jeśli chcesz dopasować czas pracy, wciśnij przycisk „Time". **W modelu kiełkownicy WT-60 wybierz opcje dotyczącą kiełkowania lub opcje fermentacji. Następnie naciśnij przycisk "Start up". Aby przerwać wciśnij "Stop".**

4 Wymiana wody: ponieważ kiełki fasoli powstają ze składników wody, musi być ona wymieniana każdego dnia. Dzięki funkcji zapamiętywania ustawień nie trzeba na nowo ustawiać urządzenia po wymianie wody. Wyjmij wtyczkę zasilania, wlej wodę do zbiornika, podłącz wtyczkę do prądu – urządzenie będzie kontynuowało pracę wykonywaną przed odłączeniem od prądu.



OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KIEŁKOWANIA

(Uwaga: poniższe informacje mają charakter poglądowy)

Nazwa kiełków	Czas namaczania	Cykl inkubacji	Wychodowane kiełki	Wymiana wody	Uwaga	Zalecana metoda gotowania
Kiełki soi	Namaczać w ciepłej wodzie przez 30min–1h	3–4 dni	100–150g	1 raz dziennie	Zapewnić przerwy pomiędzy wymianą wody na wentylację	Kotlikie smażenie / sałatki na zimno / duszenie
Fasola szparagowa		2–2,5 dni	100–150g	1 raz dziennie	Unikać światła słonecznego, wymieniać wodę	Smażenie / makaron / smażone mięso
Czerwona fasola	Namaczać w ciepłej wodzie przez 4–8h	4–5 dni	100–150g	2 razy dziennie	Wymieniać wodę, zachować ciepławość	Smażenie z pokrojonym w plasterki mięsem
Czarna fasola	Namaczać w ciepłej wodzie przez 6–7h	4–5 dni	100–150g	2 razy dziennie	Wymieniać wodę, zachować ciepławość	Kotlikie smażenie / duszone mięso
Groszek	Namaczać w ciepłej wodzie przez 6–7h	5–6 dni	100–150g	2 razy dziennie (ciepła woda)	W początkowej fazie unikać światła słonecznego, a w późniejszej dostarczać światło słoneczne (po zakiełkowaniu)	Zupy
Kiełki rzepy	Namaczać w ciepłej wodzie przez 6–7h	5–7 dni	100g	1 raz dziennie	W początkowej fazie unikać światła słonecznego, a w późniejszej dostarczać światło słoneczne (po zakiełkowaniu)	Sałatki na zimno / smażenie / zupy

UWAGA

- Surowo zabrania się zanurzania podstawy, panelu sterowania i części bazowej w wodzie w celu ich czyszczenia, ponieważ spowoduje to przedostanie się wody do płytki drukowanej, co zaburzy pracę urządzenia lub spowoduje ryzyko wycieku.
- Jeśli na wtyczce jest woda, należy wtyczkę osuszyć przed włożeniem do gniazda elektrycznego. Surowo zabrania się wlewania wody do otworu w gnieździe zasilania, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Nie wyciągać wtyczki mokrymi dłońmi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Podczas czyszczenia lub kiedy produkt jest nieużywany, należy wyciągnąć wtyczkę z zasilania, aby uniknąć zagrożenia.
- W przypadku awarii produktu musi on zostać naprawiony przez profesjonalny personel producenta lub wyznaczony przez producenta punkt konserwacyjny. Surowo zabrania się samodzielnego demontowania urządzenia i naprawy, ponieważ może to grozić niebezpieczeństwem.
- Chronić urządzenie przed upadkiem, aby zapobiec jego pęknięciu. Surowo zabronione jest używanie produktu bez wody, w przeciwnym razie może dojść do spalenia pompy.
- Uprawę kiełków fasoli należy prowadzać w ciemnym miejscu, zapewniając jednocześnie wentylację .pomieszczenia – wówczas uprawa kiełków przynosi lepsze efekty. W fazie wzrostu kiełków należy wybrać ciemniejsze miejsce do uprawy, w przeciwnym razie pędy staną się czerwone.
- Kiełki nie powinny być uprawiane w temperaturze pomieszczenia przekraczającej 30°C.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta lub jego dział konserwacji bądź przez inny, pełnoetatowy personel.